



F

1. Montage

1- Raccorder le récepteur en branchant le connecteur **J2** sur le connecteur à 10 broches de la platine de commande de l'automatisme.

2- Brancher l'antenne extérieure du type AFQ30 ou ASQ30 sur le bornier **J3** (**N.B.**: raccorder le câble et le filtre).

2. Mémoire du récepteur

Le récepteur permet de mémoriser 200 télécommandes différentes. Une fois sous tension, la LED du récepteur clignote 7 s (10 fois) puis s'éteint. Mémoriser les télécommandes uniquement après l'extinction de la LED (paragraphe 3). Pour programmer la première télécommande (nouvelle programmation), il faut que la mémoire du récepteur soit vide; dans le cas contraire, effectuer un effacement complet (voir 4-a). Pour activer la programmation de télécommandes supplémentaires, il faut disposer d'une télécommande déjà mémorisée. Le temps disponible pour la programmation est de 30 s. Ce délai expire même si aucune mémorisation n'est effectuée.

N.B. : *LED allumée fixe = programmation activée*
LED éteinte = programmation DÉSACTIVÉE

Pour QUITTER le mode de programmation, appuyer sur la touche de RAZ (reset) du récepteur, mais ATTENTION: le fait de maintenir simultanément enfoncées la touche de RAZ (reset) et la touche d'une télécommande déjà mémorisée provoque l'effacement de celle-ci.

Une fois écoulées les 30 s ou bien après avoir quitté la programmation en appuyant sur la touche de RAZ (reset), toutes les mémorisations qui ont été confirmées sont sauvegardées.

3. Mémorisation des télécommandes

a- Première télécommande (mémoire vide):

1- Presser toutes les touches de la télécommande ⇒ mémorisation activée.

2- Presser une touche quelconque de la même télécommande ⇒ cette télécommande est mémorisée (la mémorisation est confirmée par la LED qui s'éteint et s'allume de nouveau (fixe) jusqu'à ce que les 30 s soient écoulées).

b-Télécommandes supplémentaires:

Si l'apprentissage est déjà activé (LED allumée fixe), passer directement au point 2 autrement commencer à partir du point 1.

1. Presser toutes les touches d'une télécommande déjà mémorisée, ⇒ l'apprentissage s'active pendant 30 s.

2. Presser toutes les touches de la nouvelle télécommande à mémoriser, ⇒ la LED s'éteint et se rallume.

3. Presser une seule touche de la même télécommande ⇒ la télécommande est mémorisée (la mémorisation est confirmée par la LED qui s'éteint et s'allume de nouveau (fixe) jusqu'à ce que les 30 s soient écoulées).

Tant que l'apprentissage est activé, il est possible de mémoriser d'autres télécommandes en effectuant pour chacune d'elles les étapes 2 et 3. Il est possible de réactiver l'apprentissage une fois les 30 s écoulées (étape 1).

4. Effacement des télécommandes

4-a. effacement complet de la mémoire RPL-ECO

Couper l'alimentation du récepteur pendant au moins 30 s puis rétablir l'alimentation en maintenant enfoncée la touche de RAZ (reset) jusqu'à ce que la LED s'éteigne (10 s) ⇒ au bout de quelques secondes, la LED commence à clignoter puis s'éteint : toutes les télécommandes sont effacées.

4-b. effacement d'une seule télécommande

Une fois le récepteur alimenté, maintenir enfoncées la touche de RAZ (reset) et simultanément une touche quelconque de la télécommande à annuler.